

PVC, CV a LINOLEUM-podlahoviny v domácnostech

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění, aby dlouhodobě splňovaly svoji funkci.

2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte **CC-PU-čistič** nebo **CC-Základní čistící přípravek R** zředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrém znečištění je možno tuto koncentraci upravit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření CC-Leskem-3000PU nebo CC-Matem-3000PU (viz bod 3.1), použijte místo kartáče **CC-Padmeister** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy, hadry nebo vysavačem na vodu (např. **CC-Profi-M/S-vysavač**) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Ošetření a oživení

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění navazuje ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude materiál chráněn, zmenšeno následné špinění plochy a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

- 3.1 U **podlahovin bez výrobních povrchových úprav** použijte pro vytvoření ochranné vrstvy **CC-Lesk-3000PU** nebo **CC-Mat-3000PU**. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).
- 3.2 U **podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu** se výše popsané ošetření (bod 3.1) doporučuje po pokladce provést pouze v silně zatěžovaných prostorách (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorách následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (např. po 4-6 měsících), aby se zašlé nebo lehce poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.

Upozornění: Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření podle bodu 3. nedoporučuje. Dbejte prosím pokynů v návodu na ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě nejasností kontaktujte naše technické poradenství.



4. Běžné čištění a ošetřování

- 4.1 Pro optimální udržení hodnoty a vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou) se doporučuje provádět pravidelné čištění **CC-PU-čističem** v koncentraci 1:200 s vodou a dle potřeby ošetření/oživení **CC-Leskem-3000PU** nebo **CC-Matem-3000PU**. Tímto postupem bude nejenom zamezeno tomu, že ne zcela odstraněné nečistoty budou uvězněny v ochranném filmu, ale je také takto možné kdykoliv provést oživení starších ochranných nátěrů.
- 4.2 Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň lehké doosetření používat **CC-Lesk-3000PU**, **CC-Mat-3000PU** nebo také **CC-R 1000-čisticí přípravek** v koncentraci 1:200 s vodou. Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků!

5. Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjně nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čisticí přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Na obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čistící přípravek R neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjně skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraníte přípravkem **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail:office@dema-dekor.cz

www.premium-partner.cz

www.dr-schutz.cz

Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.

