

FLOOR PRIMER - Základní nátěr



- na vodní bázi
- Rychle schnoucí, 60 min při 20 ° C
- bez těkavých látek
- Snadno brouditelný
- Doporučeno z pohledu biologie bydlení

Balení: 10L
Spotřeba: 6-12 m² / l
V závislosti na typu dřeva



Varianta přírodní, bílý a šedý

Oblast použití:

Základní nátěr se doporučuje pro penetraci nové, nebo broušené podlahy, dřevěných panelů, korkových prvků atd.

Floor Primer je také robustní základní nátěr, před dalším zpracováním s dalšími vodními podlahovými laky Woca .

Aplikace:

Podlahová penetrace základní nátěr- je speciální základní nátěr na vodní bázi a akrylátu, který rychle schne a lze brousit.

Zpracování-

Podlahová penetrace se používá neředěná a může být aplikována pomocí štětce nebo 12mm lakovacím válečkem.

Další kroky:

Na dřevo ošetřené základním nátěrem, musí být pak následně aplikován jeden z krycích laků Woca.

Péče a údržba:

V závislosti na zvoleném konečném povrchu.

Nářadí: bruska, brusné papíry, štětec, váleček, kbelík, míchadlo. Nástroje čistěte vodou.

Floor Primer - pro penetraci nových a neošetřených dřevěných povrchů v interiéru. Floor Primer dobře promíchejte před každým použitím. Před aplikací musí být povrch čistý, bez prachu, oleje, vosku a mastnot. Pokud je to nutné, tak vyčistěte plochu s Woca intenzivní m čističem 1:10 - nechat uschnout. Broušený povrch by měl být vybroušen min.100 zrnitostí.

Floor Primer se používá neředěný a může nanášet štětcem nebo válečkem 12 mm. Nátěr v závislosti na vlhkosti a teplotě je suchý po 30-60 minutách. Pokud je aplikován základní nátěr ve variantě přírodní-pak se doporučuje po vyžrání povrch přebrousit zrnitostí 100, 120 nebo Lakovacím padem předtím, než se použije krycí lak Woca. Pokud bude aplikován základní nátěr ve variantě bílý nebo šedý pak se přebroušuje až první vrstva krycího nátěru.

Vždy se doporučuje zkušební nátěr na zjištění zda je výrobek kompatibilní s materiálem a pro ověření požadovaného odstínu.

