

WOCA olej DIAMOND

Použití

Přírodní nebo extra bílý olej Diamond se používá jako finální povrchová úprava dřevěných podlah. Dodává povrchu dlouhotrvající zvýšenou odolnost vůči vodě a nečistotám. Olej Diamond je vhodné aplikovat na nezpracované, nové a čerstvě obroušené dřevěné povrchy v interiéru. Je to vysoce sušivý materiál s obsahem rozpouštědel pod 5% a tudíž je velmi vydatný. Pro velké plochy doporučujeme strojní zpracování.

Nářadí

Použijte leštičku s béžovou/bílou leštící vložkou, váleček na roztírání oleje a bavlněné utěrky. Nářadí čistěte olejovým ředidlem.

Bezpečnostní upozornění!

Utěrky nasáklé olejem a brusným prachem se mohou samovolně vznítit. Namočte je proto do vody a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené nádobě.

- vhodný pro všechny dřevěné podlahy
- vysoký obsah sušiny
- rychle vytvrzující
- voděodolný
- extrémně tvrdý povrch
- bez obsahu VOC

Dodatečná úprava

Pro dodatečnou úpravu je vhodné použít při ručním zpracování pečující olej nebo u strojního zpracování pečující pastu. Pro zapracování použijte bílý/béžový pad. Pro setření přebytků a zaleštění povrchu použijte bavlněný hadr.

Péče a čištění

Pro čištění doporučujeme používat WOCA mýdlo na olejované podlahy a WOCA refresher. Pro péči doporučujeme použít dle potřeby pečující pastu nebo pečující olej.

Jak správně postupovat....

- 1 Neupravené dřevo musí být jemně zbroušené (zrnitost 100-120). Podlahu pečlivě vyčistěte 125 ml intenzivního čističe rozmíchaného v 5 litrech vody. Podlaha musí být před ošetřením olejem dokonale čistá, zbavená mastnoty a suchá. Maximální vlhkost dřeva 12%, teplota oleje a místnosti minimálně 18°C.
- 2 Kanystr před a během používání důkladně protřepejte. Olej naneste rovnoměrně válečkem na plochu 5-10 m² a nechte ho 10-15 minut vsáknout. Suchá místa odolejujte.
- 3 Poté ručně nebo strojní leštičkou zapracujte olej pomocí béžového padu, dokud nebude povrch nasycený. Na pad přiložte savý bavlněný hadr a odstraňte přebytečný olej. Tímto způsobem pokračujte kousek po kousku. Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný olej.
- 4 Po vytvrzení (cca 6-8 hodin) povrch doleštěte bílým padem. Podlahu lze lehceužívat po 24 hodinách. Nářadí očistěte olejovým ředidlem. Po dobu 3 dnů zamezte přístupu vody a vlhkosti na povrch, aby došlo k řádnému vytvrzení oleje. Po vytvrzení podlahu čistěte mýdlem na olejované povrchy nebo refresherem a dle potřeby použijte pečující olej nebo pečující pastu.